

Service Manual

Mikrowellengerät MD 111 WH

Modell Version	MD 111 WH 8538 464 99291	Seite
	Sicherheitsvorschrift	2
	Technische Daten	3
	Ersatzteilliste	4
	Explosionszeichnung	5
	Anschlußplan	6

Date: 13.02.2001 Document-No.: 4812 714 13784 Änderungen vorbehalten

 13.02.2001 / Page 2
 MD 111 WH
 Whirlpool Europe

 Doc. No: 4812 714 13784
 8538 464 99291
 Customer Service

SERVICE

Sicherheitsvorschrift

Einleitung

Vor Verlassen der Fabrik ist jedes Gerät sorgfältig geprüft worden, jedoch muß es richtig aufgestellt und bedient werden.

Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen hängt die Sicherheit von der korrekten Installation und der richtigen Bedienung und Wartung durch den Konsumenten ab.

Es ist dringend notwendig, daß der Besitzer vorher die Bedienungsanleitung durchliest, damit das Gerät richtig bedient wird, sicher arbeitet und gute Resultate gewährleistet sind.

Sicherheit

Um Unfälle und Geräteschäden zu vermeiden, sind folgende Regeln bei der Reparatur des Gerätes zu befolgen: Vor Reparaturbeginn immer Netzstecker ziehen, bzw. - falls kein Stecker vorhanden ist - Gerätehauptschalter ab der Bedienungsblende ausschalten.

Bevor das Gerät nach erfolgter Reparatur wieder an das Netz angeschlossen wird, muß sichergestellt sein, daß:

- alle inneren Anschlüsse richtig angeschlossen sind.
- alle Drähte isoliert sind und nicht mit der Gerätetür, dem Gehäuse oder scharfen Kanten in Berührung kommen.
- sämtliche Schutzleiteranschlüsse elektrisch und mechanisch einwandfrei sind.
- keine Änderungen oder sonstige Eingriffe an den eingebauten Sicherheitsvorrichtungen erfolgt sind.
- sämtliche Ersatzteile den Hersteller-Spezifikationen entsprechen.

Alle Eingriffe und Reparaturen an Mikrowelllengeräten dürfen nur von einem vom Hersteller geschulten und autorisierten Fachmann durchgeführt werden.

WARNUNG - MIKROWELLENENERGIE

PERSONEN DÜRFEN DER VON MAGNETRON, HOHLLEITER ODER ANTENNE, WENN DIESE FALSCH BENUTZT ODER ANGESCHLOSSEN SIND, AUSGESTRAHLTEN MIKROWELLENENERGIE NICHT AUSGESETZT WERDEN. SÄMTLICHE EINGANGS - UND AUSGANGS-MIKROWELLENANSCHLÜSSE, WELLENLEITER, FLANSCHE UND DICHTUNGEN SIND RICHTIG ZU BEFESTIGEN UND ANZUDICHTEN. DAS GERÄT DARF NIE OHNE MIKROWELLENABSORBIERENDE LAST BETRIEBEN WERDEN.

NIEMALS IN EINEN OFFENEN WELLENLEITER ODER EINE ANTENNE SCHAUEN, WENN DAS MAGNETRON UNTER SPANNUNG STEHT.

DAS GERÄT DARF NIE OHNE GEHÄUSE BETRIEBEN WERDEN, AUSSER BEIM PROBELAUF. DABEI SIND JEDOCH DAS MAGNETRON UND DIE SICHTBAREN MIKROWELLENANSCHLÜSSE AUF MIKROWELLENABSTRAHLUNG ZU MESSEN.

ACHTUNG

Das Gerät darf unter folgenden Bedingungen nicht benutzt werden:

- Tür schließt nicht richtig am Türrahmen, da verzogen oder wegen beschädigter Scharniere.
- beschädigte Tür oder Türdichtung
- offensichtlich beschädigtes Gerät
- fehlerhaftes Schließen der Tür

Die Benützung des Gerätes ist bei Defekt von Bauteilen des Türverschlusses, der Gerätetür oder Teilen des Hochfrequenzkreises zu unterlassen. Diese Teile müssen erneuert werden.

WARNUNG - HOCHSPANNUNG

ES IST MÖGLICH, DASS MAN BEIM ARBEITEN MIT HOCHSPANNUNGSTRANSFORMATOREN, HOCHSPANNUNGSKONDENSATOREN UND MAGNETRON MIT TÖDLICHER HOCHSPANNUNG IN BERÜHRUNG KOMMT. VERSUCHEN SIE DESHALB NIE, DIE HOCHSPANNUNG ZU MESSEN.

ELEKTRISCHE MESSUNGEN IM GERÄTE-INNEREN IMMER MIT ÄUSSERSTER VORSICHT VORNEHMEN.

	D_{I}	V7	7	
Э	R	V		

 Whirlpool Europe
 MD 111 WH
 13.02.2001 / Page 3

 Customer Service
 8538 464 99291
 Doc. No: 4812 714 13784

Technische Daten

Abmessungen G	erät
---------------	------

Höhe	277	mm
Breite	525	mm
Tiefe	328	mm

Abmessungen Garraum

Höhe	185	mm
Breite	335	mm
Tiefe	290	mm
Garraumvolumen	18	1

Gewicht

Netto	15,5	kg
Brutto	17	kg

Elektrische Angaben

Spannung	230-240	V
Frequenz	50	Hz
Stromaufnahme MW	7	Α
Stromaufnahme Grill	3,3	Α
Stromaufnahme Combi	10	Α

Leistung

Gesamtanschlußwert MW	1500	W
Ausgangsleistung MW	850	W
Grill	700	W
Combi	2200	W
Mikrowellen-Frequenz	2450	MHz

Timer

mechanisch	60	min
------------	----	-----

Ersatzteilliste

Model MD 111 WH Service No. 853846499291 Version 853846499291

Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
001 0	4819 440 59448	Gehaeuse WS
004 0	4819 462 79937	Platte Boden
011 0	4819 462 79423	Fuss
011 1	4819 462 79938	Fuss rechts hinten
041 0	4819 417 19248	Scharnier, unten
042 0 100 0 121 0 130 0 130 2	4819 417 19514 4812 442 69112 4819 459 48654 4819 271 38148 4812 466 88482	Scharnier, oben Tuer kpl. WS Tuerrahmen innen Schaltereinheit Schlitten
141 0	4819 450 58095	Tuerscheibe
143 0	4819 459 48888	Tuerrahmen aussen WS
255 0	4819 466 78218	Drehteller Glas
264 0	4819 535 78156	Lagerkreuz
320 0	4812 453 59324	Schalterblende WS
334 0	4812 410 28717	Knopf Timer WS
334 9	4812 492 68158	Feder f. Knebel
404 0	4819 131 58019	Magnetron
404 2	4812 445 28002	Luftfuehrung Magnetron
406 0	4812 361 18262	Motor Turntable
406 1	4819 502 18372	Schraube für Motor
412 0	4812 145 38026	Transformator HS
420 0	4819 121 38013	HS-Kondensator 1,15µ F 2100V
420 1	4819 404 79272	Halter fuer Kondensator
421 0	4819 121 18197	Filter Netz
426 0	4819 218 38038	Diode HS
442 0	4812 361 18317	Motor Luefter
443 0	4819 310 39025	Luefterrad Ven.
443 1	4819 462 38841	Luftfuehrung Lüfter
452 0	4819 259 98567	Infrarotgrill
452 1	4819 325 18124	Platte ,Hitzeschild
452 2	4812 325 18015	Isolierung
452 3	4819 532 58276	U-Scheibe
452 4	4819 468 18299	Dichtung
485 0	4819 320 28037	Hochsp.Kabel
490 0	4819 321 18136	Netzkabel 2m SA
500 0	4812 214 78512	Kontrolleinheit
502 1	4819 113 88001	Widerstand 100 Ohm
503 0	4812 282 18852	Timer
561 0	4819 282 48247	Thermostat 145 °C
617 0	4819 280 68323	Relais 24V
633 0	4819 271 38145	Mikroschalter
651 0	4819 134 88199	Lampe Garraum
774 0	4819 462 79939	Abdeckung Micaplatte
794 1	4819 532 68686	Dichtung Ring fuer TT
910 1	4819 502 18499	Schraube
910 2	4819 502 38274	Schraube fuer HS Trafo M4x16St
971 0	4819 252 28125	Sicherung T10A
971 1	4819 256 38016	Halterung für Sicherung
972 0	4819 252 28132	Sicherung T160mA

Explosionszeichnung



